


deli

DC054

DC054-BS



EN Lithium-Ion Impact Drill

FR Perceuse à percussion au lithium-ion

ES Taladro de impacto de taladro eléctrico de litio

RU Ударная дрель с литиевым аккумулятором

AR مثقب تأثير ببطارية الليثيوم

Specifications

Model		DC054 / DC054-BS
Rated voltage		16V ==
Maximum torque		45N.m
No-load speed		0-450/0-1800/min
Impact frequency		0-7650/0-30600bpm
Maximum chuck capacity		10mm
Maximum chuck capacity	Wood	25mm
	Steel	10mm
Machine weight(bare tool)		0.75kg

X=A2, A4, D2, D4..., there are only used for different customers, there are no safe relevant changes between these models.

⚠ Warning! Please only use the listed battery packs and chargers. Using other types of battery packs or chargers may cause personal injury and/or fire.

It is recommended to select the accessories from the store where you purchased your power tool. Please select the correct accessories for your job. Please refer to the accessories package for more usage and help.

Battery pack	DE-DC16A2	2.0Ah
	DE-DC16A3	2.5Ah
Charger	DE-CD16A1E	1.5A Single charge

Symbols

 Read the instruction manual	 Warning sign	 Please wear protective glasses	 Do not put it into the water
 Please wear protective earmuffs	 Please wear safety glasses	 Lock	 Do not put it into the fire
 Please wear protective mask	 High speed	 Low speed	 Impact drilling
 Wood	 Drill hole	 Li-Ion	Batteries contain lithium ion. To protect the environment, the discarded batteries should be sorted and recycled, and should not be thrown into the trash can.
 Metal	 Screwdriver		
 customs union certificate		 Li-Ion	

Application

This tool is used for impact drilling on bricks, brick structures and masonry. It is also suitable for tightening screws and non-impact drilling in wood, metal, ceramics and plastics.

Original Instructions

General power tool safety warnings

WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. Keep work area clean and well lit.

Cluttered or dark areas invite accidents.

2. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

3. Keep children and bystanders away while operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

1. Power tool plugs must match the outlet.

Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

2. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

3. Do not expose power tools to rain or wet conditions.

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

4. Do not abuse the cord.

Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

5. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

6. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

1. Stay alert, watch what you are doing

and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment.

Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

3. Prevent unintentional starting.

Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

4. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

5. Do not overreach.

Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly.

Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

7. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

8. Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.

A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool.

Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

2. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

3. Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.

Such preventive

safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- 4. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- 5. Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.**
Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

- 6. Keep cutting tools sharp and clean.**
Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- 7. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**
Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

- 8. Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.**
Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- 1. Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**
A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- 2. Use power tools only with specifically designated battery packs.**
Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- 3. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.**
Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- 4. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.**
Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- 5. Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.**
Damaged or modified

batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.

- 6. Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.**
Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- 7. Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.**
Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- 1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.**
This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- 2. Never service damaged battery packs.**
Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Additional safety instructions for Drill

Safety Instructions for all operations

- 1. Wear ear protectors when impact drilling.**
Exposure to noise can cause hearing loss.
- 2. Brace the tool properly before use.**
This tool produces a high output torque and without properly bracing the tool during operation, loss of control may occur resulting in personal injury.
- 3. Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring .**
Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Safety instructions when using long drill bits

- 1. Never operate at higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.**
At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- 2. Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.**
At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.

- 3. Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

CE Noise/vibration information

Noise emission values determined according to EN 62841-2-1.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is: Sound pressure level 83 dB(A); sound power level 94 dB(A). Uncertainty K = 5 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values ah (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 62841-2-1:


Drilling in metal: ah = 4.5 m/s², K = 1.5 m/s²

The vibration level and noise emission value given in these instructions have been measured in accordance with a standardised measuring procedure and may be used to compare power tools. They may also be used for a preliminary estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the main applications of the power tool. However, if the power tool is used for other applications, with different application tools or is poorly maintained, the vibration level and noise emission value may differ. This may significantly increase the vibration and noise emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the times when the tool is switched off or when it is running but not actually being used should also be taken into account.

This may significantly reduce vibration and noise emissions over the total working period. Implement additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration, such as servicing the power tool and application tools, keeping their hands warm, and organising workflows correctly.



Operation Instructions

Note: Read the Instruction manual before operation.

1 Install/remove battery pack

When installing or removing the battery pack, please ensure that the machine is in a shutdown state; When removing the battery pack, press the button above the battery pack while pulling it out of the tool; When installing the battery pack, align the reed on the battery pack with the groove on the machine housing, and then slide it into place. Insert it fully into place until the battery pack is locked and clicks. If it is not installed properly, it may cause the battery pack to detach from the tool and cause personal injury.

2 Remove/insert drill bit




Warning! Before replacing accessories, be sure to turn off the power switch and remove the battery pack; Try to put the drill bit into the innermost part of the chuck and ensure that the drill bit is clamped; Before starting the tool, ensure that there are no safety hazards to the chuck, as damage or looseness of the chuck may cause personal injury.



Please wear protective gloves when inserting the plug



Please wear protective gloves when removing the plug






3 Forward and reverse switching




Warning!

1. Please confirm the rotation direction of the tool before operation;
2. The steering lever can only be used when the tool completely stops rotating. It can cause damage to the steering lever if the rotation direction is changed during tool operation;
3. When tool is not used, always set the steering lever to the neutral position. When the steering lever is in the neutral position, the switch cannot be pressed.




4 Speed shift

Be sure to fully set the mechanical speed change button to the correct position. The power drill may be damaged if it is turned on when the mechanical speed change button is in the middle of gear "1" and "2".



5 Torque adjustment

The tightening torque can be adjusted within 20 levels by rotating the adjusting ring. Align the scale with the arrow on the tool body. The tightening torque is minimum when it is set to 1, and the tightening torque is maximum when it is set to 20.



6 Tighten the screw

Caution: Adjust the adjusting ring to the appropriate torque level for operation.

Caution: Be sure to insert the screwdriver bit straight into the screw head end, otherwise it may damage the screw and/or screwdriver bit.

First, rotate the action mode switching ring so that the arrow on the machine body points towards . Place the tip of the screwdriver bit into the screw head and apply pressure to the tool.


7 Drill hole operation

First, turn the adjusting ring so that the arrow points towards . Then perform the drilling operation.
Drilling holes in wood:

The drill bit with a leading screw used for wood can achieve the best results when drilling holes in wood. This leading screw makes the drilling operation easier.


Drilling holes in metal:

When starting to drill holes, in order to prevent the drill bit from slipping, a pointed punch and hammer can be used to make a mark on the metal plate where you want to drill. Insert the tip of the drill bit into the dent and start drilling. Please use cutting oil when drilling holes in metal. The dry drilling should be done when drilling holes in iron and copper material.



8 Impact drilling operation

First, rotate the action mode switching ring so that the arrow on the machine body points towards . The adjusting ring can be aligned with any torque level when performing this operation. Align the drill bit with the position to be drilled, and then pull the switch trigger. Do not use tools with excessive force. Gently applying pressure has the best effect. Maintain correct tool positioning to prevent tool deviation from the hole position.




9 On/Off



Warning! Do not use the start/stop switch to operate at low speed for a long time, otherwise the inner of the machine may overheat and cause tool damage.



Please wear protective earmuffs



10 LED indication



Warning! Please ensure that LED light turns on by pressing the switch when the steering lever is at the far left or right position.

This tool is equipped with a tool/battery protection system. This system can automatically cut off the power supply for the motor to extend the tool and battery life. If the tool or battery is in the following conditions during operation, the tool will automatically stop running. The indicator light will light up in some cases.

- Overload protection: The tool will automatically stop running when operating the tool/battery in a way that causes abnormally high current. In this case, please turn off the tool and stop the application that caused the tool to overload. Then turn on the tool to restart.
- Overheat protection: The tool will automatically stop running when the tool/battery overheats. In this case, please wait for the tool to cool down before restarting the tool.
- Over discharge protection: this tool automatically stops running when the remaining battery power decreases. If this product does not operate even when the switch is turned on, please remove the battery from the tool and charge it.
- Protection for other reasons: The protection system is also suitable for other situations that may cause damage to the tool, thereby automatically stopping the tool from running. When the tool temporarily or midway stops working, perform all the following steps to eliminate the cause of the abnormality.
 1. Turn off the tool and restart it again.
 2. Charge the battery or replace it with a rechargeable one.
 3. Please wait for the tools and battery to cool down.

Troubleshooting

1. Why is the machine not running when the switch trigger is pressed?

There is a steering lever on the upper part of the switch, and the machine will lock the start/stop switch when this lever is in the middle position. Move the lever to the position where it needs to be turned, then press the button, and the machine will start to rotate.

2. Why does the hand drill stop running before the screws are tightened?

Please adjust the torque adjusting ring between the body and the chuck at this time. Position 1 corresponds to the minimum torque, while position 20 corresponds to the maximum torque. Position 20 is designed for drilling holes. This problem can be solved after adjusting the torque adjusting ring to a higher gear.

3. Why does the working time of the same battery pack vary?

As above, if a battery pack is left unused for too long, it will shorten its working time. This situation will be improved after several charges and uses. The battery pack's power will also be consumed quickly when doing heavy work, for example, drive the large screw into hardwood. Do not charge the battery pack in environments below 0°C or above 40°C, as this can also affect its performance.

Maintenance



Warning! Before performing any replacement or maintenance work on the machine, be sure to pull out the plug first.

Before performing any replacement or maintenance work on the machine, be sure to pull out the battery first.

Your power tool does not require any additional lubrication or maintenance. Do not clean your power tools by using water or chemical cleaning agents, just wipe them clean with a dry cloth. Tools should be stored in a dry environment and kept clean at the motor vents. Try not to use it in a dusty environment.

Environmental protection



Disposal of waste

In response to environmental protection, damaged machines, accessories and packaging materials must be sorted carefully for easy recycling. In order to facilitate sorting and recycling, all plastic parts are marked with materials.



Product Warranty Card

Dear users :

Thank you for buying our products. In order to ensure your profit, users who buy our products can contact local distributor or Specified repair stations with invoice and warranty cards if the product failures due to quality problems.

Warranty Notice:

1. From _____ (Year/Month/Day) to _____ (Year/Month/Day), If the failure happen in normal use, our company will provide free warranty, parts replacement and other services according to the failure situation.
2. This warranty card and purchase invoice are the voucher of after-sales service provided by our company to customers. The card must be detailed only after filling in the following form and affixing the official seal with the distributor.
3. In one of the following cases, free warranty service will be invalid, and maintenance fees will be required:
 - (1) Exceed the expiration date.
 - (2) Failure or damage caused by not following the requirements of the product manual, maintenance or improper storage.
 - (3) Failure or damage caused by disassembling, repairing or modification of the product without the permission of our company.
 - (4) Machine breakdown or damage caused by force majeure.
 - (5) Consumable accessories.

This card is issued with the product. One card for one machine, to ensure that you can fully enjoy the right to free warranty service provided by the company, please keep this card properly, lost will not be replaced.

Purchase Date: _____ (Year/Month/Day)

Product Certificate

Inspector:

01

Date of manufacture:

NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.
No. 128 Chezhan West Road, Huangtan Town,
Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China
delitoolsglobal@nbdeli.com
www.delitoolsglobal.com
+86 574 87562689
MADE IN CHINA



Spécifications

Modèle		DC054 / DC054-BS
Tension nominale		16V ==
Couple maximum		45N.m
Vitesse à vide		0-450/0-1800/min
Fréquence d'impact		0-7650/0-30600bpm
Capacité maximale du mandrin		10mm
Capacité maximale de perçage	Bois	25mm
	Acier	10mm
Poids de la machine (outil seul)		0.75kg

X=A2, A4, D2, D4..., ils sont uniquement utilisés pour différents clients, il n'y a pas de changements notables sur le plan de la sécurité entre ces modèles.

**⚠ Avertissement ! Utilisez uniquement les batteries et chargeurs spécifiés.
L'utilisation d'un autre type de batterie ou de chargeur présente un risque d'incendie et/ou de blessures.**

Il est recommandé de sélectionner les accessoires dans le magasin où vous avez acheté l'outil électrique. Veuillez sélectionner les accessoires adaptés à votre travail. Veuillez vous référer à l'emballage des accessoires pour en savoir plus sur l'utilisation.

Batterie	DE-DC16A2	2.0Ah
	DE-DC16A3	2.5Ah
Chargeur	DE-CD16A1E	Chargeur simple 1.5A

Symboles

 Lire les instructions	 Symboles d'avertissement	 Veillez porter des gants de protection	 Ne mettez pas l'outil dans l'eau
 Veillez porter des cache-oreilles protecteurs	 Veillez porter des lunettes de protection	 Verrouillage	 Ne mettez pas l'outil dans des flammes
 Veillez porter un masque	 Vitesse rapide	 Vitesse lente	 Perçage à percussion
 Bois	 Trou à percer	 Li-Ion	Les batteries contiennent du lithium-ion. Pour protéger l'environnement, les batteries mises au rebut doivent être triées et recyclées, et ne doivent pas être jetées à la poubelle.  Li-Ion
 Métal	 Tournevis		
 Certificat d'union douanière			

Application

Cet outil est utilisé pour le perçage à percussion dans les briques, les structures en briques et la maçonnerie. Il sert aussi à visser des vis ainsi qu'à percer sans percussion dans le bois, le métal, le plastique et la céramique.

Instructions originales

Avertissements généraux concernant les outils électriques

AVERTISSEMENT Lire l'ensemble des avertissements, instructions, illustrations et spécifications fourni avec cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre toutes les instructions figurant dans la liste ci-dessous peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions à titre d'information.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique (avec fil) fonctionnant sur secteur ou à votre outil électrique (sans fil) fonctionnant sur batterie.

Sécurité du lieu de travail

- Maintenez le lieu de travail propre et bien éclairé.** Les emplacements encombrés ou sombres favorisent les accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans un environnement explosif, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques dégagent des étincelles qui peuvent enflammer les vapeurs.
- Éloignez les enfants et les personnes alentour lorsque vous utilisez un outil électrique.** Toutes distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

- Les prises de l'outil électrique doivent correspondre à la prise murale. N'altérez jamais la prise de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas de prises d'adaptateur avec des appareils mis à la terre.** Les prises non altérées et les prises murales correspondantes réduiront les risques de chocs électriques.
- Évitez que le corps puissent toucher les surfaces mises à la terre, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Le risque d'électrocution est plus important si votre corps est mis à la terre.
- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ni à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente les risques d'électrocution.
- N'abusez pas de l'utilisation du fil.** N'utilisez jamais le fil pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Conservez le fil à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords coupants ou pièces mobiles. Un fil endommagé ou emmêlé augmente les risques d'électrocution.

5. Pour utiliser un outil électrique en extérieur, utilisez une rallonge adaptée à l'usage à l'extérieur. L'utilisation d'un fil adapté à l'usage extérieur réduit les risques d'électrocution.

6. Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur. L'utilisation d'un disjoncteur permet de réduire les risques d'électrocution.

Sécurité personnelle

- Restez attentif, surveillez votre travail et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- Portez un équipement de protection individuelle. Portez toujours une protection auditive (oreillettes).** Des équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou des protections auditives, utilisés dans de bonnes conditions, permettront de réduire les risques de blessures.
- Prévez les démarrages non intentionnels. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint (off) avant de brancher l'appareil à la prise d'alimentation et / ou à la batterie, ou de saisir ou de transporter l'outil.** Le fait de transporter des outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou de lancer des outils électriques lorsque l'interrupteur est allumé, peut être source d'accidents.
- Retirez toute clé de réglage ou autre clé avant de mettre l'outil électrique en marche.** Une clé laissée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
- Ne vous penchez pas excessivement. Conservez à tout moment un bon appui et bon équilibre.** Vous pouvez ainsi mieux contrôler l'outil électrique en cas de situations imprévues.
- Habillez-vous judicieusement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez les cheveux et les vêtements à l'écart des pièces en mouvement.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces en mouvement.
- Sides appareils permettent de se raccorder à des équipements de collecte et d'extraction de la poussière ; assurez-vous qu'ils soient raccordés et correctement utilisés.** L'utilisation d'un système de collecte de la poussière peut réduire les risques liés à la poussière.

8. Même si vous avez pris l'habitude d'utiliser des outils, vous ne devez pas être moins vigilant et ignorer les principes de sécurité des outils. Un geste imprudent peut provoquer une blessure grave en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

- 1. Ne forcez pas sur l'outil électrique.** Utilisez l'outil électrique convenant à l'usage. Le bon outil électrique fonctionnera mieux et plus sûrement s'il est utilisé à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- 2. N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne l'allume ou ne l'éteint pas.** Tout outil électrique ne pouvant être contrôlé avec l'interrupteur est un outil dangereux, et doit être réparé.
- 3. Débranchez la prise et/ou retirez le compartiment à piles, s'il est détachable, de l'outil électrique avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger des outils électriques.** Ce type de mesures de protection permet de réduire les risques d'allumage accidentel de l'outil électrique.
- 4. Rangez les outils électriques au repos hors de portée des enfants, et ne laissez personne ne connaissant pas l'outil électrique ou ces instructions utiliser l'outil électrique.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains De personnes qui n'y sont pas formées.
- 5. Entretenez les et accessoires des outils électriques.** Vérifiez l'alignement ou l'adhésion des pièces en mouvement, toute casse de pièces et toute autre condition susceptible d'affecter le bon fonctionnement de l'outil électrique. S'il est endommagé, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- 6. Faites en sorte que les outils de coupe restent affutés et propres.** Des outils de coupe bien entretenus aux bords affûtés adhèrent moins et sont plus faciles à contrôler.
- 7. Utilisez l'outil électrique, les accessoires, embouts et forets, conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à entreprendre.** L'utilisation de l'outil électrique dans un but différent de celui prévu peut entraîner des situations dangereuses.
- 8. Faites en sorte que les surfaces de préhension et poignées restent sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler l'outil en toute sécurité dans des situations inattendues.

Utilisation et entretien de l'outil fonctionnant sur batterie

- 1. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui est adapté pour un type de batterie risque de provoquer un début d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- 2. Utilisez uniquement les outils électriques spécifiquement recommandés pour la batterie.** L'utilisation d'un autre type de batterie présente un risque d'incendie ou de blessures.
- 3. Lorsque que la batterie n'est pas utilisée, rangez-la à l'écart d'autres objets métalliques, tels des trombones, des pièces de monnaie, de clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion entre les bornes.** Il y a un risque d'incendie ou de brûlures si les bornes de la batterie sont court-circuitées.
- 4. En cas de mauvaise manipulation, du liquide peut s'échapper de la batterie ; évitez tout contact.** En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide de la batterie est dangereux et provoque des irritations ou des brûlures.
- 5. N'utilisez pas une batterie ou un outil s'ils ont été endommagés ou modifiés.** Une batterie endommagée ou modifiée peut avoir un fonctionnement imprévu avec un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- 6. N'exposez pas la batterie ou l'outil à des températures excessives ou à des flammes.** L'exposition aux flammes ou à des températures supérieures à 130 °C présente un risque d'explosion.
- 7. Suivez toutes les consignes pour la recharge et ne rechargez pas la batterie ou l'outil à des températures en dehors de la plage spécifiée dans les consignes.** Une mauvaise recharge ou une charge à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Révision

- 1. Faites réviser votre outil électrique par un technicien qualifié utilisant seulement des pièces de rechange identiques.** Cela permettra de préserver la sécurité de l'outil électrique.
- 2. Une batterie endommagée ne doit jamais être réparée.** L'entretien de la batterie doit être confié au fabricant ou aux réparateurs agréés.

Consignes de sécurité supplémentaires pour la perceuse

Consignes de sécurité pour l'ensemble des opérations

1. Portez une protection auditive.

L'exposition aux bruits peut entraîner une perte d'audition.

2. Préparez correctement l'outil avant l'utilisation.

Cet outil génère un couple de sortie élevé et, sans préparation adéquate de l'outil pendant son fonctionnement, une perte de contrôle peut survenir et entraîner des blessures.

3. Tenez l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées lorsque vous effectuez un travail au cours duquel l'outil l'accessoire de coupe peut entrer en contact avec un câblage dissimulé.

Le contact de l'accessoire de coupe avec un fil sous tension peut électrifier les parties métalliques exposées de l'outil électrique et l'opérateur risque de s'électrocuter.

Consignes de sécurité pour l'utilisation de forets longs

1. Ne jamais faire fonctionner à une vitesse supérieure à la vitesse nominale maximale du foret.

À des vitesses plus élevées, le foret risque de se déformer s'il tourne librement sans toucher la pièce, entraînant alors des blessures.

2. Commencez toujours à percer à basse vitesse avec le bout du foret en contact avec la pièce.

À des vitesses plus élevées, le foret risque de se déformer s'il tourne librement sans toucher la pièce, entraînant alors des blessures.

2. Appuyez uniquement en vous alignant sur le foret et n'exercez pas de pression excessive.

Les forets peuvent se déformer et provoquer une rupture ou une perte de contrôle, entraînant alors des blessures.

CE Informations sur le bruit/les vibrations

Valeurs d'émission sonore déterminées selon EN 62841-2-1.

Typiquement, le niveau de bruit pondéré A de l'outil électrique est : niveau de pression acoustique 83 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 94 dB(A). Incertitude K = 5 dB.

Portez des protections auditives !


Valeurs totales de vibration ah (somme vectorielle triaxiale) et incertitude K déterminées selon la norme EN 62841-2-1 :

Perçage dans le métal : ah = 4,5 m/s², K = 1,5 m/s² Le niveau de vibrations et la valeur d'émissions de bruit donnés dans ces instructions ont été mesurés selon une procédure de mesure standard et peuvent être utilisés pour comparer des outils

électriques. Ils peuvent également être utilisés dans le cadre d'une évaluation préliminaire des vibrations et des émissions de bruit.

La valeur d'émissions de bruit et le niveau de vibrations indiqués correspondent aux principales applications de l'outil électrique. Cependant, si l'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec des outils d'application différents, ou que son entretien s'avère insuffisant, la valeur d'émissions de bruit et le niveau de vibrations peuvent différer. Cela peut considérablement augmenter les émissions de bruit et les vibrations sur toute la période de travail. Pour estimer avec précision les émissions de bruit et les vibrations, les moments où l'outil est arrêté ou fonctionne, mais pas réellement utilisé, doivent également être pris en compte.

Cela peut considérablement réduire les émissions de bruit et les vibrations sur toute la période de travail. Mettez en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger l'opérateur des effets des vibrations, telles que l'entretien de l'outil électrique et des outils d'application, maintenir au chaud les mains et l'organisation correcte des périodes de travail.



Consignes de fonctionnement

Remarque : Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser.

1 Installer ou retirer la batterie

Lorsque vous installez ou retirez la batterie, veuillez vous assurer que la machine n'est pas sous tension ; Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton au-dessus de la batterie tout en la retirant de l'outil ; Lorsque vous installez la batterie, alignez la tige sur la batterie avec la rainure sur le boîtier de la machine, puis faites-la glisser en place. Insérez-la complètement en place jusqu'à ce que la batterie se verrouille et s'enclenche. Si elle n'est pas installée correctement, la batterie peut se détacher de l'outil et provoquer des blessures corporelles.

2 Retirer ou insérer la mèche





Avertissement ! Avant de changer d'accessoires, assurez-vous d'éteindre l'interrupteur d'alimentation et de retirer la batterie ; essayez de placer la mèche au fond du mandrin et assurez-vous que la mèche est vissée ; avant de démarrer l'outil, assurez-vous que le mandrin ne présente aucun risque de sécurité, car un mandrin endommagé ou desserré peut causer des blessures.



Portez des gants de protection lorsque vous insérez la mèche






Portez des gants de protection lorsque vous retirez la mèche



3 Réglage de rotation horaire et antihoraire




Avertissement ! 1. Vérifiez toujours le sens de rotation de l'outil avant de l'utiliser ; 2 Le levier de direction ne peut être utilisé que lorsque l'outil a complètement cessé de tourner. Le levier de direction peut être endommagé si le sens de rotation est modifié pendant le fonctionnement de l'outil ; 3. Lorsque l'outil n'est pas utilisé, réglez toujours le levier de direction sur la position neutre. Lorsque le levier de direction est en position neutre, l'interrupteur ne peut pas être actionné.




4 Changement de vitesse

Assurez-vous de régler correctement le bouton de changement de vitesse mécanique sur la bonne position. La perceuse électrique peut être endommagée si elle est démarnée lorsque le bouton de changement de vitesse mécanique se trouve entre les vitesses « 1 » et « 2 ».



5 Réglage du couple

Le couple de serrage peut être réglé sur 20 niveaux en tournant la bague de réglage. Alignez la graduation avec la flèche sur le boîtier de l'outil. Le couple de serrage est minimal lorsqu'il est réglé à 1, et le couple de serrage est maximal lorsqu'il est réglé à 20.



6 Réglage du couple

Attention : Réglez la bague de réglage au niveau de couple approprié pour le travail à effectuer.

Attention : Veillez à insérer l'embout de tournevis correctement dans la tête de vis, sinon cela pourrait endommager la vis et/ou l'embout de tournevis.

Tout d'abord, tournez la bague de réglage de mode de fonction de sorte que la flèche sur le boîtier de la machine pointe vers . Placez la pointe de l'embout de tournevis dans la tête de vis et appliquez une pression sur l'outil.

7 Percer un trou


Tout d'abord, tournez la bague de réglage de sorte que la flèche pointe vers . Commencez à percer.

Percer des trous dans le bois :

La mèche avec une vis sans fin utilisée pour le bois peut obtenir de meilleurs résultats pour percer des trous dans le bois. Cette vis sans fin facilite l'opération de perçage.


Percer des trous dans le métal :

Lorsque vous commencez à percer des trous, afin d'éviter que le foret ne glisse, un poinçon pointu et un marteau peuvent être utilisés pour faire une marque sur la plaque métallique où vous souhaitez percer. Insérez la pointe de la mèche dans la marque et commencez à percer. Utilisez de l'huile de coupe lorsque vous percez des trous dans le métal. Le perçage à sec doit être effectué pour des trous dans du fer et du cuivre.



8 Utiliser la perceuse à percussion

Tout d'abord, tournez la bague de réglage de mode de fonction de sorte que la flèche sur le boîtier de la machine pointe vers . La bague de réglage peut être alignée sur n'importe quel niveau de couple pour cette opération. Alignez la mèche avec la position à percer, puis appuyez sur la gâchette. N'utilisez pas l'outil en appliquant une force excessive. Une légère pression permet d'obtenir le meilleur résultat. Maintenez l'outil dans la bonne position pour éviter toute déviation de l'outil par rapport à la position du trou.




9 Mise en marche/arrêt



Avertissement ! N'utilisez pas l'interrupteur marche/arrêt pour fonctionner à basse vitesse pendant une longue période, sinon l'intérieur de la machine pourrait surchauffer et l'outil risque d'être endommagé.



Veuillez porter des cache-oreilles protecteurs



10 Indicateur à LED



Avertissement ! Veuillez vous assurer que le voyant LED s'allume en appuyant sur l'interrupteur lorsque le levier de direction est positionné à gauche ou à droite.

Cette machine est équipée d'un circuit de protection d'outil et de batterie. Ce système peut couper automatiquement l'alimentation du moteur pour prolonger la durée de vie de l'outil et de la batterie. Si l'outil ou la batterie est dans les conditions suivantes pendant le fonctionnement, l'outil s'arrêtera automatiquement de fonctionner. Le voyant lumineux s'allumera dans certains cas.

- Protection contre les surcharges : L'outil cessera automatiquement de fonctionner lorsque l'outil/la batterie est utilisé d'une manière qui provoque un courant anormalement élevé. Dans ce cas, arrêtez l'outil et cessez le travail qui a provoqué la surcharge de l'outil. Remettez ensuite l'outil sous tension pour redémarrer.
- Protection contre les surchauffes : L'outil cessera automatiquement de fonctionner lorsque l'outil/la batterie est en surchauffe. Dans ce cas, veuillez attendre que l'outil refroidisse avant de le redémarrer.
- Protection contre les décharges excessives : cet outil s'arrête automatiquement lorsque la puissance restante de la batterie diminue. Si ce produit ne fonctionne pas lorsque l'interrupteur est activé, retirez la batterie de l'outil et rechargez-la.
- Autres protections : Le système de protection est également adapté à d'autres situations qui peuvent endommager l'outil, empêchant ainsi automatiquement l'outil de fonctionner. Lorsque l'outil cesse temporairement ou à mi-chemin de fonctionner, suivez toutes les étapes suivantes pour résoudre l'anomalie.
 1. Arrêtez l'outil et redémarrez-le.
 2. Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie rechargeable.
 3. Veuillez attendre que l'outil et la batterie refroidissent.

Dépannage

1. Pourquoi la machine ne fonctionne-t-elle pas lorsque la gâchette est enfoncée ?

Il y a un levier de direction sur la partie supérieure de l'interrupteur, et la machine verrouille l'interrupteur marche/arrêt lorsque ce levier est en position médiane. Déplacez le levier à la position où il doit être tourné, puis appuyez sur le bouton et la machine démarrera.

2. Pourquoi la perceuse portative s'arrête-t-elle de fonctionner avant que les vis ne soient serrées ?

Réglez la bague de réglage du couple entre le boîtier et le mandrin. La position 1 correspond au couple minimal, tandis que la position 20 correspond au couple maximal. La position  est conçue pour percer des trous. Ce problème peut être résolu après avoir réglé la bague de réglage du couple sur une vitesse supérieure.

3. Pourquoi l'autonomie d'une même batterie varie-t-elle ?

Si une batterie reste inutilisée trop longtemps, son autonomie sera réduite. Cette situation s'améliorera après plusieurs charges et utilisations. La batterie sera également rapidement déchargée lors de travaux intensifs, comme par exemple, pour enfourcer de grandes vis dans du bois dur. Ne rechargez pas la batterie dans un environnement dont la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, car cela affectera ses performances.

Entretien



Avertissement ! Avant d'effectuer toute opération de remplacement ou d'entretien sur l'outil, assurez-vous d'abord de débrancher la fiche.

Avant d'effectuer toute opération de remplacement ou d'entretien sur l'outil, assurez-vous d'abord de retirer la batterie.

Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ou maintenance supplémentaire. Ne nettoyez pas votre outil électrique avec de l'eau ou des produits de nettoyage chimiques, essuyez-le simplement avec un chiffon sec. L'outil doit être stocké dans un environnement sec et les événets du moteur doivent rester propres. Essayez de ne pas l'utiliser dans un environnement poussiéreux.

Protection de l'environnement



Élimination des déchets

Pour contribuer à la protection de l'environnement, les outils et les accessoires endommagés ainsi que les matériaux d'emballage doivent être triés avec soin pour faciliter leur recyclage. Afin de faciliter le tri et le recyclage, toutes les pièces en plastique sont marquées.

Carte de garantie du produit

Chers utilisateurs:

Merci d'avoir acheté nos produits. Afin de garantir leur achat, les utilisateurs de nos produits peuvent contacter un distributeur local ou des centres de réparation spécifiés, munis de la facture et de la carte de garantie en cas de défaillance du produit due à de problèmes de qualité.

Notice de garantie:

1. Valide du _____ (jour, mois, année) au _____ (jour, mois, année) Si la panne survient dans le cadre d'une utilisation normale, notre société fournira une garantie gratuite, un remplacement de pièces et d'autres services en fonction de la panne.
2. Cette carte de garantie et la facture d'achat servent de bon de réparation pour le service après-vente fourni par notre société aux clients. La carte ne doit être renseignée qu'en remplissant le formulaire suivant et en apposant le sceau officiel du distributeur.
3. Dans l'un des cas suivants, le service de garantie gratuit sera annulé et des frais d'intervention seront demandés:
 - (1) Dépassement de la date d'expiration.
 - (2) Défaillance ou dommage causé par le non-respect des exigences du manuel du produit, un entretien ou un stockage inapproprié.
 - (3) Défaillance ou dommage causé par le démontage, la réparation ou la modification du produit sans l'autorisation de notre société.
 - (4) Panne de la machine ou dommage causé par un cas de force majeure.
 - (5) Accessoires consommables.

Cette carte est livrée avec le produit. Une carte pour une machine, pour vous assurer que vous pouvez profiter pleinement du droit au service de garantie gratuit fourni par l'entreprise. Veuillez conserver cette carte correctement. En cas de perte, elle ne sera pas remplacée.

Date d'achat : _____ (jour, mois, année)

Certificat de produit

Inspecteur:

01

Date de fabrication:

NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.
No. 128 Chezhan West Road, Huangtan Town,
Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China
delitoolsglobal@nbdeli.com
www.delitoolsglobal.com
+86 574 87562689
MADE IN CHINA



Especificaciones

Modelo		DC054 / DC054-BS
Tensión nominal		16V ---
Máximo par de torsión		45N.m
Velocidad sin carga		0-450/0-1800/min
Frecuencia de impacto		0-7650/0-30600bpm
Máxima capacidad del portabrocas		10mm
Máxima capacidad del taladrado	Madera	25mm
	Acero	10mm
Peso de la máquina(herramienta desnudal)		0.75kg

X=A2, A4, D2, D4..., solo se usan para diferentes clientes, no hay cambios relacionado con la seguridad entre estos modelos.

⚠ ¡Advertencia! Utilice únicamente las baterías y cargadores indicados. El uso de otros tipos de baterías o cargadores puede provocar lesiones personales y/o incendio.

Se recomienda seleccionar los accesorios de la tienda en la que se compró la herramienta eléctrica. Seleccione los accesorios correctos para su trabajo. Consulte el paquete de accesorios para obtener más uso y ayuda.

Batería	DE-DC16A2	2.0Ah
	DE-DC16A3	2.5Ah
Cargador	DE-CD16A1E	Cargador individual de 1.5A

Símbolos

 Lea las instrucciones	 Símbolos de advertencia	 Lleve guantes protectores	 No la ponga en agua
 Lleve orejeras protectoras	 Lleve gafas protectoras	 Bloqueo	 No la ponga en fuego
 Lleve máscaras protectoras	 Alta velocidad	 Velocidad nominal	 Taladrado con percusión
 Madera	 Orificio de taladro	 Li-Ion Las baterías contienen iones de litio. Para proteger el medio ambiente, las baterías desechadas deben ser clasificadas y recicladas, y no deben ser desechadas a la basura.	
 Metal	 Destornillador		
 Certificado de unión aduanera			

Aplicación:

Esta herramienta se utiliza para taladrar con percusión en ladrillos, estructuras de ladrillos y mampostería. También es adecuada para apretar tornillos y taladrar sin percusión en madera, metal, cerámica y plástico.

Instrucciones originales

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

ADVERTENCIA Lea con atención todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con esta herramienta eléctrica. No seguir las instrucciones indicadas a continuación puede tener como resultado una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves. **Guarde todas las advertencias e instrucciones para referencia futura.**

El uso del término «herramienta eléctrica» en las advertencias de seguridad se refiere a herramientas eléctricas conectadas a la red (con cable) o a batería (sin cable).

Seguridad del área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas abarrotadas y oscuras propician accidentes.
- No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo y los vapores inflamables.
- Mantenga a los niños y transeúntes alejado del área cuando utilice la herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control de la máquina.

Seguridad eléctrica

- El enchufe de la herramienta eléctrica debe ser compatible con la toma de corriente. No modifique nunca la clavija de enchufe de ninguna forma. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas conectadas a masa (conectadas a tierra).** Los enchufes no modificados y que se adaptan a las tomas de corriente reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a masa o tierra, por ejemplo, tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Si su cuerpo está puesto a masa o tierra existe un mayor riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- No exponga la herramienta eléctrica a condiciones húmedas o a lluvia.** El riesgo de recibir descargas eléctricas aumenta si penetra agua en la herramienta eléctrica.
- No haga mal uso del cable.** Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, de

aceite y de piezas móviles o con bordes afilados. Los cables dañados o enredados pueden aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

- Cuando utilice la herramienta eléctrica en el exterior, use un cable alargador adecuado para uso en exterior.** El uso de un cable adecuado para uso en exterior reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- Si no es posible evitar usar una herramienta eléctrica en condiciones húmedas, utilice una fuente de alimentación protegida por un interruptor diferencial (ID).** El uso de un ID reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

- Al utilizar una herramienta eléctrica, esté atento, concéntrese en lo que hace y use el sentido común.** No utilice la herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o los medicamentos. Un momento de distracción mientras se utiliza la herramienta eléctrica puede tener como resultado lesiones personales graves.
- Use el equipo de protección individual. Lleve siempre protección ocular.** El uso de un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco o protectores auditivos para las condiciones que lo requieran reducirá las lesiones personales.
- Evite un arranque involuntario.** Asegurarse de que el interruptor está en posición de apagado antes de conectar la herramienta a la toma de corriente y/o al insertar el paquete de batería, al recogerla, y al transportarla. Transportar la herramienta eléctrica con el dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar la herramienta eléctrica con el interruptor en la posición de encendido puede propiciar accidentes.
- Retire cualquier llave de ajuste o herramienta antes de encender la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.
- No se estire demasiado. Apoye bien los pies y mantenga el equilibrio en todo momento.** Esto mejorará el control de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
- Lleve la ropa adecuada. No lleve ropa holgada ni joyas.** Mantenga el pelo y la ropa alejada de las piezas móviles. La ropa holgada, las joyas, o el pelo largo pueden engancharse en las partes en movimiento.

- Si los dispositivos están provistos de conexión para aspiración de polvo y dispositivos de recolección, asegúrese de que están conectadas y se utilizan correctamente.** El uso de un colector de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.
- No deje que la familiaridad obtenida por el uso frecuente de la herramienta se vuelva algo habitual o haga que ignore los principios de seguridad de la herramienta.** Una acción descuidada puede provocar lesiones graves en una fracción de segundos.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- 1. No fuerce la herramienta eléctrica.** Utilice la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. El trabajo se hace mejor y más seguro usando la herramienta eléctrica correcta con la velocidad para la que ha sido diseñada.
- 2. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no puede encenderla o apagarla.** Una herramienta que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- 3. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar la herramienta.** Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta eléctrica accidentalmente.
- 4. Almacene las herramientas que no utiliza fuera del alcance de los niños y no permita que las personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones utilicen la herramienta eléctrica.** Las herramientas son peligrosas en manos de personas inexpertas.
- 5. Mantenga la herramienta eléctrica y los accesorios. Compruebe si las partes móviles están alineadas o fijas, si no hay piezas rotas o cualquier otro problema que pueda afectar el rendimiento de la herramienta eléctrica. Si hay daños, repare la herramienta eléctrica antes de utilizarla.** Se ocasionan muchos accidentes por el mal mantenimiento de las herramientas eléctricas.
- 6. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con mantenimiento adecuado y con los bordes de corte afilados son menos propensas a trabarse y son más fáciles de controlar.

7. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se vaya a realizar. La utilización de la herramienta eléctrica para trabajos para los que no ha sido concebida puede dar lugar a situaciones de peligro.

- 8. Mantenga las asas y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las asas y superficies de agarre resbaladizas impiden manejar y controlar la herramienta eléctrica con seguridad en situaciones imprevistas.

Uso y cuidado de la herramienta a batería

- 1. Cargue solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio al utilizarlo con otras baterías.
- 2. Utilice la herramientas eléctricas solamente con las baterías específicamente diseñadas para ellas.** El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio o lesión.
- 3. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de los objetos metálico, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan realizar una conexión de un terminal a otro.** El cortocircuito en los terminales de la batería puede provocar quemaduras o incendios.
- 4. En condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería.** Evite su contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto los ojos, solicite ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritaciones y quemaduras.
- 5. No utilice baterías o herramientas que están dañadas o modificadas.** Las baterías dañadas o modificadas pueden tener un comportamiento imprevisible y provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- 6. No exponga la batería o la herramienta al fuego o temperatura excesiva.** La exposición al fuego o temperatura superior a 130 °C puede causar una explosión.
- 7. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del intervalo de temperatura especificado en las instrucciones.** Una carga incorrecta o fuera del intervalo de temperatura especificado puede dañar la batería o aumentar el riesgo de incendio.

Mantenimiento

1. El mantenimiento debe ser realizado por el personal de reparación cualificado utilizando solo repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

2. Nunca realice trabajos de mantenimiento de baterías dañadas.

Cualquier mantenimiento de la baterías debe ser realizado por el fabricante o centros de servicio autorizados.

Instrucciones de seguridad adicionales para el taladro

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

1. Use protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.

2. Agarre bien la herramienta antes de utilizarla. Esta herramienta produce un alto par de salida y, sin agarrar adecuadamente la herramienta durante el funcionamiento, se puede perder el control y provocar lesiones personales.

3. Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre con aislamiento cuando realice una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cableado oculto. El contacto de los accesorios de corte con un cable «activo» puede poner las partes metálicas de la herramienta eléctrica «bajo tensión» y provocar una descarga eléctrica al operador.

Instrucciones de seguridad para el uso de brocas largas

1. No opere nunca a una velocidad más alta de la velocidad máxima de la broca. A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si se deja girar libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, provocando lesiones personales.

2. Comience siempre a perforar a baja velocidad y con la punta de la broca en contacto con la pieza de trabajo. A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si se deja girar libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, provocando lesiones personales.

2. Ejerza presión solo en línea directa con la broca, sin ejercer una presión excesiva. Las brocas pueden doblarse y provocar una rotura o la pérdida de control, lo que podría causar lesiones personales.

CE Información sobre ruido y vibración

Valores de emisión de ruido determinados según la norma EN 62841-2-1.

Por lo general, el nivel de ruido ponderado A de la herramienta eléctrica es: Nivel de presión acústica: 83 dB(A). Nivel de potencia acústica: 94 dB(A). Incertidumbre: K = 5 dB.

¡Use protección auditiva!


Valores totales de vibración ah (suma de vectores triaxiales) determinados según la norma EN 62841-2-1:

Perforación: ah = 4.5 m/s², K = 1,5 m/s² El nivel de vibración y el nivel de emisión de ruido indicados en estas instrucciones han sido medidos de acuerdo con un procedimiento de medición normalizado y se pueden utilizar para comparar herramientas eléctricas. También se pueden utilizar para una estimación preliminar de las emisiones de vibración y ruido.

El nivel de vibración y de emisión de ruido indicados representan las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Sin embargo, si la herramienta eléctrica se usa para otras aplicaciones, con diferentes herramientas de aplicación o se ha efectuado un mantenimiento insuficiente de la herramienta, el nivel de vibración y ruido pueden diferir. Esto puede aumentar notablemente las emisiones de vibración y de ruido durante el tiempo total de trabajo.

Para una estimación exacta de las emisiones de vibración y ruido, deberían tenerse en cuenta también los momentos en los que la herramienta está apagada o bien, está en funcionamiento, pero sin ser utilizada realmente.

Esto puede reducir notablemente las emisiones de vibración y ruido durante el tiempo total de trabajo. Implemente medidas de seguridad adicionales para proteger al operario de los efectos de las vibraciones, como el mantenimiento de la herramienta eléctrica y las herramientas de aplicación, mantener sus manos calientes y organizar los flujos de trabajo correctamente.



Instrucciones de funcionamiento

Nota: Lea el manual de instrucciones antes del uso.

1 Insertar/retirar la batería

Cuando instale o retire la batería, asegúrese de que la máquina está apagada.

Cuando retire la batería, pulse el botón sobre la batería mientras la extrae de la herramienta.

Cuando instale la batería, alinee la lengüeta de la batería con el surco de la carcasa de la máquina y luego insértela. Insértela completamente en su lugar hasta que la batería esté bloqueada y haga clic. Si no se instala correctamente, la batería puede desprenderse de la herramienta y provocar lesiones personales.

2 Retirar/insertar la broca





¡Advertencia! Antes de reemplazar cualquier accesorio, asegúrese de apagar el interruptor de encendido y de retirar la batería. Intente colocar la broca en la parte más profunda del portabrocas y asegúrese de que la broca quede fija. Antes de arrancar la herramienta, asegúrese de que no haya peligros de seguridad para el portabrocas, ya que el daño o la soltura del portabrocas pueden provocar lesiones personales.



Lleve guantes protectores cuando inserte el pasador.






Lleve guantes protectores cuando retire el pasador.



3 Interruptor de avance y retroceso




¡Advertencia! 1. Compruebe la dirección de rotación de la herramienta antes de utilizarla; 2. La palanca de dirección solo se puede utilizar cuando la máquina deje totalmente de girar. La palanca de dirección puede dañarse si la dirección de rotación se ha cambiado durante el funcionamiento de la herramienta; 3. Cuando no se utilice la herramienta, ponga siempre la palanca de dirección en la posición neutral. Cuando la palanca de dirección está en la posición neutral, el interruptor no se puede pulsar.




4 Cambio de velocidad

Asegúrese de ajustar el botón de cambio de velocidad mecánico en la posición correcta. El taladro eléctrico puede dañarse si se enciende cuando el botón de cambio de velocidad mecánico estén en el medio entre la velocidad «1» y «2».



5 Ajuste de par de apriete

El par de apriete puede ajustarse en 20 niveles girando el anillo de ajuste. Alinee la escala con la flecha en el cuerpo de la herramienta. El par de apriete es mínimo cuando se ajusta al 1 y máximo cuando se ajusta al 20.



6 Apretar los tornillos

Precaución: Ajuste el anillo de ajuste al nivel de par adecuado para la operación.

Precaución: Asegúrese de insertar la punta de atornillar hasta el extremo superior del tornillo, de lo contrario, el tornillo y/o la punta de atornillar se pueden dañar.

Primero, gire el anillo de cambio de modo de accionamiento para que la flecha en el cuerpo de la máquina apunte hacia adelante . Coloque la punta de atornillar en la cabeza del tornillo y ejerza presión sobre la herramienta.

7 Operación de perforación de orificios


Primero, gire el anillo de ajuste de modo que la flecha apunte hacia adelante . Luego realice la operación de perforación.

Perforación de agujeros en madera:

La broca con tornillo guía para madera puede obtener los mejores resultados cuando se perforen agujeros en madera. Este tornillo guía hace más fácil la operación de perforación.


Perforación de agujeros en metal:

Cuando se empieza a perfilar agujeros, para evitar que la broca se deslice, puede utilizar un cincel puntiagudo y un martillo para marcar en la placa metálica el lugar que desea perforar. Inserte la punta de la broca en la abolladura y empieza a perfilar. Use aceite de corte cuando perfile agujeros en metal. La perforación en seco debe realizarse cuando se perfilan agujeros en materiales de cobre y hierro.



8 Operación de perforación de impacto

Primero, gire el anillo de cambio de modo de accionamiento para que la flecha en el cuerpo de la máquina apunte hacia adelante . El anillo de ajuste puede ajustarse con cualquier nivel de par cuando se realice esta operación. Alinee la broca con la posición a perfilar y luego apriete el gatillo interruptor. No utilice la herramienta ejerciendo demasiada fuerza. Se obtiene el mejor efecto ejerciendo presión suavemente. Mantenga la herramienta en una posición correcta para impedir que se desvíe de la posición del agujero.




9 Encendido/Apagado



¡Advertencia! No utilice el interruptor de encendido/apagado para operar a baja velocidad durante mucho tiempo, de lo contrario, el interior de la máquina puede sobrecalentarse y dañar la máquina.



Lleve orejeras protectoras



10 Indicación LED



¡Advertencia! Asegúrese de que la luz LED se encienda al pulsar el interruptor cuando la palanca de dirección está posicionada en el extremo izquierdo o derecho.

Esta herramienta está equipada con un sistema de protección de la batería/herramienta. Este sistema puede cortar automáticamente la fuente de alimentación del motor para prolongar la vida útil de la batería y la herramienta. Si la herramienta o la batería están en las siguientes condiciones durante el funcionamiento, la herramienta dejará de funcionar automáticamente. La luz indicadora iluminará en algunos casos.

- Protección contra sobrecarga: La herramienta deja de funcionar automáticamente cuando se utiliza la herramienta/batería de tal manera que cause una corriente anormalmente alta. En este caso, apague la herramienta y detenga la aplicación que causó la sobrecarga en la herramienta. Luego encienda la herramienta para reiniciar.
- Protección contra sobrecalentamiento: La herramienta deja de funcionar automáticamente cuando la herramienta/batería se sobrecalienta. En este caso, espere a que se enfrie antes de volver a encender la herramienta.
- Protección contra sobrecalentamiento: Esta herramienta deja de funcionar automáticamente cuando la energía restante de la batería disminuye. Si este producto no funciona incluso con el interruptor encendido, retire la batería de la herramienta y cárgala.
- Protección por otros motivos: El sistema de protección también es adecuado para otras situaciones que puedan dañar la herramienta, con lo que la herramienta deja de funcionar automáticamente. Cuando la herramienta deja de trabajar de repente o temporalmente, realice los siguientes pasos para eliminar la causa de la anomalía.
 1. Apague la herramienta y enciéndala de nuevo.
 2. Cargue la batería o reemplácela con una recargable.
 3. Espere a que se enfrien la herramienta y la batería.

Resolución de problemas

1. ¿Por qué no se pone marcha la máquina cuando se aprieta el gatillo?

Hay una palanca de dirección en la parte superior del interruptor, y la máquina bloquea el interruptor de encendido/apagado cuando esta palanca está en la posición media. Al mover la palanca a la posición en la que necesita activarse y pulsar el botón, la máquina empezará a girar.

2. ¿Por qué deja de funcionar el taladro de mano antes de que los tornillos estén apretados?

Ajuste el anillo de ajuste de par entre el cuerpo y el portabrocas en este momento. La posición 1 corresponde al par mínimo, mientras la posición 20 corresponde al par máximo. La posición 8 está pensada para perforar agujeros. Este problema puede resolverse ajustando el anillo de ajuste de par a la velocidad más alta.

3. ¿Por qué varía el tiempo de funcionamiento de la misma batería?

Como arriba, si una batería se deja de utilizar durante mucho tiempo, se reducirá el tiempo de funcionamiento de la misma. Esta situación mejorará después de varias cargas y usos. La energía de la batería también se agota rápido cuando se realizan trabajos pesados, por ejemplo, al atornillar tornillos largos en madera dura. No cargue la batería en ambientes por debajo de 0°C o por encima de 40°C, ya que esto puede afectar su rendimiento.

Mantenimiento



¡Advertencia! Antes de realizar cualquier reemplazo o trabajo de mantenimiento en la máquina, asegúrese de desconectar primero el enchufe.

Antes de realizar cualquier reemplazo o trabajo de mantenimiento en la máquina, asegúrese de retirar primero la batería.

Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional o mantenimiento. No limpie la herramienta eléctrica con agua o agentes químicos de limpieza, solo límpiela con paño seco. La herramienta debe almacenarse en un ambiente seco manteniendo limpios los respiradores del motor. Trate de no utilizarla en un entorno polvoriento.

Protección medioambiental



Eliminación de basura

En respuesta a la protección medioambiental, las máquinas dañadas, los accesorios y los materiales de embalaje se deben clasificar cuidadosamente para un reciclaje fácil. A fin de facilitar la clasificación y el reciclaje, todas las piezas de plástico están marcadas con materiales.

Tarjeta de garantía del producto

Estimados usuarios:

Gracias por comprar nuestros productos. Con el fin de garantizar su beneficio, los usuarios que compran nuestros productos pueden ponerse en contacto con el distribuidor local o las estaciones de reparación especificadas con factura(s) y tarjeta(s) de garantía si el producto falla debido a problemas de calidad.

Aviso de garantía:

1. De _____ (Año/Mes/Día) a _____ (Año/Mes/Día). Si la falla ocurre durante el uso normal, nuestra compañía ofrecerá garantía gratuita, reemplazo de piezas y otros servicios de acuerdo con la situación de la falla.
2. Esta tarjeta de garantía y la factura de compra son el comprobante del servicio posventa proporcionado por nuestra empresa a los clientes. La tarjeta debe detallarse solo después de completar el siguiente formulario y colocar el sello oficial del distribuidor.
3. En los siguientes casos, el servicio de garantía gratuito no será válido y se exigirán tarifas de mantenimiento:
 - (1) Exceder la fecha de vencimiento.
 - (2) Fallo o daño causado por no seguir los requisitos del manual del producto o un mantenimiento o almacenamiento inadecuados.
 - (3) Fallo o daño causado por el desmontaje, la reparación o la modificación del producto sin el permiso de nuestra empresa.
 - (4) Avería de la máquina o daños causados por fuerza mayor.
 - (5) Accesorios consumibles.

Esta tarjeta se emite con el producto. Una tarjeta por máquina; para garantizar que pueda disfrutar plenamente del derecho al servicio de garantía gratuito proporcionado por la empresa, guarde esta tarjeta debidamente, la pérdida no será reemplazada.

Fecha de compra: _____ (Año/Mes/Día)

Certificado de producto

Inspector:

01

Fecha de fabricación:

NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.
No. 128 Chezhan West Road, Huangtan Town,
Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China
delitoolsglobal@nbdeli.com
www.delitoolsglobal.com
+86 574 87562689
MADE IN CHINA



Технические характеристики

Модель	DC054 / DC054-BS	
Номинальное напряжение	16V ---	
Максимальный крутящий момент	45N.m	
Частота вращения без нагрузки	0-450/0-1800/min	
Частота ударов	0-7650/0-30600bpm	
Максимальный диаметр зажимаемой оснастки	10mm	
Максимальная глубина сверления	Древесина	25mm
	Сталь	10mm
Вес инструмента (только инструмент)	0.75kg	

X=A2, A4, D2, D4..., они используются только для отдельных клиентов, между этими моделями нет отличий, влияющих на безопасность.

⚠ Внимание! Используйте только перечисленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства. Использование других аккумуляторных батарей или зарядных устройств может привести к травме и/или пожару.

Рекомендуется выбирать принадлежности в том же магазине, в котором вы приобрели электроинструмент. Выбирайте принадлежности, подходящие для ваших задач. Для справки ознакомьтесь с комплектом принадлежностей.

Аккумуляторная батарея	DE-DC16A2	2,0 Ач
	DE-DC16A3	2,5 Ач
Зарядное устройство	DE-CD16A1E	1.5 A, зарядка одного аккумулятора

Обозначения

	Прочтите инструкцию		Предупреждающие знаки		Наденьте защитные перчатки		Не помещать изделие в воду
	Наденьте защитные наушники		Наденьте защитные очки		Блокировка		Не помещать изделие в огонь
	Наденьте маску		Высокая скорость вращения		Низкая скорость вращения		Режим ударной дрели
	Древесина		Режим дрели		Аккумуляторы содержат ионы лития. В целях защиты окружающей среды вышедшие из строя аккумуляторы необходимо сортировать и перерабатывать, а не выбрасывать в мусорное ведро.		
	Металл		Режим шуруповерта				
	Сертификат Таможенного союза						

Технические характеристики

Этот инструмент предназначен для ударного сверления кирпича, кирпичных конструкций и каменной кладки. Он также подходит для закручивания шурупов и безударного сверления древесины, металла, керамики и пластика.

Оригинальная инструкция

Общие предупреждения по технике безопасности при обращении с электроинструментом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, прилагаемые к этому электроинструменту.

Несоблюдение любых из перечисленных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелых травм.

Сохраните все предупреждения и инструкции для обращения к ним в будущем.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту, работающему от сети (проводному), или к электроинструменту, работающему от аккумулятора (беспроводному).

Безопасность рабочей зоны

1. Следите за тем, чтобы рабочее место было чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастных случаев.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Во время работы с электроинструментом не позволяйте детям и посторонним лицам приближаться к рабочей зоне. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над электроинструментом.

Электрическая безопасность

1. Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Ни в коем случае не модифицируйте вилку. Запрещено использование переходников для подключения заземленных электроинструментов. Использование немодифицированных вилок и соответствующих им розеток снижает риск поражения электрическим током.
2. Не прикасайтесь к заземленным предметам, таким как трубы, отопительные батареи, кухонные плиты и холодильники. Это уменьшит риск поражения электрическим током.
3. Не допускайте попадания влаги на электроинструмент и не используйте его во влажной среде. Попадание воды в

электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

4. Будьте осторожны с сетевым шнуром. Запрещается использовать сетевой шнур для переноски, перемещения или отключения электроинструмента от сети. Держите сетевой шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденный или запутанный сетевой шнур повышает риск поражения электрическим током.
5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование удлинителя, предназначенного для наружных работ, снижает риск поражения электрическим током.
6. При необходимости выполнять работы во влажной среде используйте источник электропитания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

1. При работе с электроинструментом будьте внимательны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом, если вы утомлены, находитесь в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под воздействием лекарственных средств. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.
2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Средства индивидуальной защиты, такие как респиратор, защитная обувь с нескользящей подошвой, каска, средства защиты органов слуха, помогут вам избежать травм.
3. Не допускайте случайного запуска. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, перед тем как подключаться к источнику питания, брать или переносить электроинструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или подключение к источнику питания во включенном состоянии может привести к несчастному случаю.
4. Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные и гаечные ключи. Ключ, оставшийся на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.

- Не тянитесь слишком далеко. Всегда сохраняйте надлежащую опору и равновесие.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей.** Свободная одежда, украшения или неубранные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Если предусмотрены устройства для подключения приспособлений для удаления и сбора пыли, следите за тем, чтобы такие приспособления подключались и использовались надлежащим образом.** Использование пылеулавливающей системы может снизить влияние опасных факторов,
- Не допускайте того, чтобы в результате приобретенного опыта работы с электроинструментами вы потеряли бдительность и игнорировали технику безопасности.** Неосторожное действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.

Эксплуатация электроинструмента и уход за ним

- Не перегружайте электроинструмент. Правильно подбирайте электроинструмент для работы.** Правильно подобранный электроинструмент лучше и безопаснее выполняет работу на предусмотренных оборотах.
- Не используйте электроинструмент, если его невозможно включить и выключить выключателем.** Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Отсоедините вилку от источника питания и/или извлечите из электроинструмента аккумуляторную батарею, если она съемная, прежде чем выполнять настройку, менять насадки или помещать электроинструмент на хранение.** Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом.** Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- Поддерживайте электроинструменты и насадки в надлежащем рабочем состоянии.** Проверьте движущиеся детали на предмет несоосности или

заедания, выявите сломанные детали и другие условия, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструмента.

- Держите режущие инструменты в заточенном и чистом состоянии.** Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью заедают, и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, принадлежащий, насадки и т. д. в соответствии с настоящей инструкцией, принимая во внимание рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструмента для операций, отличных от предусмотренных, может привести к возникновению опасной ситуации.
- Держите ручки и поверхности для захвата сухими, чистыми и не допускайте попадания на них смазки.** Скользкие ручки и поверхности для захвата не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Эксплуатация аккумуляторных инструментов и уход за ними

- Используйте только зарядное устройство, указанное производителем.** Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторов, может стать причиной возгорания при использовании его с аккумуляторами другого типа.
- Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами.** Использование любых других аккумуляторов может привести к возникновению пожара и травмам.
- Когда аккумулятор не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединить одну клемму с другой.** Короткое замыкание на клеммах аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- При небрежном обращении из аккумулятора может вытекать содержащаяся в нем жидкость; избегайте контакта с этой жидкостью.** При случайном контакте промойте место контакта водой. При попадании жидкости в глаза обязательно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

- Не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторы или инструменты.** Поврежденные или модифицированные аккумуляторы неустойчивы в работе, что может привести к возгоранию, взрыву или травмам.
- Аккумулятор и инструменты не должны подвергаться воздействию огня или чрезмерной температуры.** Воздействие огня или температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
- Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент, если окружающая температура находится за пределами разрешенного диапазона.** Неправильная зарядка или зарядка при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и значительно повышает риск возгорания.

Обслуживание

- Доверяйте обслуживание электроинструмента квалифицированному специалисту и используйте только оригинальные запасные части.** Это обеспечит безопасность электроинструмента.
- Проводить обслуживание поврежденных аккумуляторов строго запрещено.** Таким обслуживанием должен заниматься только производитель или его уполномоченный представитель.

Дополнительные инструкции по технике безопасности для электродрели

Инструкции по технике безопасности для всех видов работ

- Используйте средства защиты органов слуха.** Воздействие шума может привести к потере слуха.
- Правильно закрепите инструмент перед началом использования.** Данный инструмент создает высокий крутящий момент. Если инструмент не закрепить надлежащим образом, может произойти потеря контроля, что приведет к получению травмы.
- В случаях, когда возможен контакт режущего инструмента со скрытой электрической проводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент за изолированную поверхность захвата.** Контакт режущей части с проводами под напряжением может привести к тому, что открытые части электроинструмента окажутся под напряжением, что способно стать причиной поражения электрическим током.

Инструкции по технике безопасности при использовании удлиненных сверл

- Использовать удлиненные сверла, если скорость сверления превышает максимально допустимую, строго запрещено.** На более высокой скорости свободно вращающееся без контакта с заготовкой сверло может погнуться, приводя к получению травм.
- Всегда начинайте сверление на малой скорости, когда наконечник сверла соприкасается с заготовкой.** На более высокой скорости свободно вращающееся без контакта с заготовкой сверло может погнуться, приводя к получению травм.
- Прилагайте усилие строго в направлении сверла и избегайте избыточного давления.** Сверла могут погнуться, что вызовет их разлом и потерю контроля, приводя к получению травм.

CE Информация о шуме/вибрации

Значения уровня шума определены в соответствии со стандартом EN 62841-2-1.


Обычно А-звешенный уровень шума электроинструмента составляет: Уровень звукового давления 83 дБ(А); уровень звуковой мощности 94 дБ(А). Погрешность К = 5 дБ. Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарные значения вибрации ah (векторная сумма по трем осям) и погрешность K определены в соответствии со стандартом EN 62841-2-1:

Сверление металла: ah = 4,5 м/c², K = 1,5 м/c². Приведенные в данной инструкции значения уровня вибрации и шума были получены в соответствии со стандартной процедурой измерения и могут использоваться для сравнения электроинструментов. Их также можно использовать для предварительной оценки уровня создаваемых вибраций и шума. Приведенные уровни вибрации и шума соответствуют основным областям применения электроинструмента. Однако, если электроинструмент используется для других целей, с другим оборудованием или плохо обслуживается, уровни вибрации и шума могут отличаться от указанных. Это может значительно повысить уровень вибрации и шума в течение всего рабочего периода.

Для точной оценки уровней вибрации и шума следует также учитывать время, когда инструмент выключен или когда он включен, но фактически не используется.

Это может значительно снизить уровень вибрации и шума в течение всего периода работы. Используйте дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие как своевременное обслуживание электроинструмента и вспомогательных устройств, контроль нагрева рукояток и правильная организация рабочих процессов, рукояток и правильная организация рабочих процессов.



Инструкции по эксплуатации

Примечание. Ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации.

1 Установка/снятие аккумуляторной батареи

При установке или снятии аккумуляторной батареи убедитесь, что инструмент выключен.

Для извлечения аккумуляторной батареи нажмите кнопку над ней и вытащите ее из инструмента.

Для установки аккумуляторной батареи совместите выступ на ней с канавкой на корпусе инструмента, после чего задвиньте ее на место. Задвигайте ее, пока она не зафиксируется и не защелкнется. При неправильной установке возможно отсоединение аккумуляторной батареи от инструмента и нанесение травмы.

2 Удаление/вставка сверла




Внимание! Перед заменой принадлежностей обязательно переведите переключатель питания в выключенное состояние и извлеките аккумуляторную батарею. Вставьте сверло как можно глубже и убедитесь, что оно зажато. Перед запуском инструмента проверьте состояние патрона, поскольку его повреждение или ослабление может привести к травме.



При установке оснастки используйте защитные перчатки




При извлечении оснастки используйте защитные перчатки



3 Переключение направления вращения




Внимание! 1. Перед началом работы проверьте направление вращения инструмента. 2. Рычажок переключения направления вращения можно использовать только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения во время работы инструмента может привести к повреждению рычажка переключения направления вращения. 3. Когда инструмент не используется, всегда устанавливайте рычажок переключения направления вращения в нейтральное положение. Когда рычажок переключения направления вращения находится в нейтральном положении, курок переключатель не нажимается.




4 Переключение скорости

Обязательно полностью установите механический переключатель скорости в правильное положение. Дрель-шуруповерт может быть повреждена, если при ее включении механический переключатель скорости вращения находится между цифрами «1» и «2».



5 Регулировка крутящего момента

Крутящий момент можно регулировать в пределах 20 уровней путем вращения регулировочного кольца. Совместите соответствующее значение шкалы со стрелкой на корпусе инструмента. Минимальное значение крутящего момента — 1, максимальное — 20.



6 Закручивание шурупов

Осторожно! Для закручивания шурупов установите соответствующий крутящий момент с помощью регулировочного кольца.

Осторожно! Убедитесь, что бита вставлена в пазы головки винта. В противном случае возможно повреждение винта и/или биты.

Сначала поверните кольцо переключения режима работы таким образом, чтобы стрелка на корпусе инструмента указывала на  . Вставьте биту в пазы головки винта и надавите на инструмент.

7 Использование в режиме дрели


Сначала поверните регулировочное кольцо так, чтобы стрелка указывала на . После этого выполните сверление.

Сверление отверстий в дереве:

Сверло со спиралью, предназначеннной для древесины, позволяет добиться наилучших результатов при сверлении отверстий в древесине. Такая спираль облегчает операцию сверления.


Сверление отверстий в металле:

Чтобы предотвратить соскальзывание сверла при сверлении отверстий в металле, с помощью остроконечного пробойника и молотка сделайте вмятину в металлической пластине в том месте, где необходимо просверлить отверстие. Вставьте кончик сверла во вмятину и просверлите отверстие. При сверлении отверстий в металле используйте СОЖ. Сверление без СОЖ допускается для железа и меди.



8 Использование в режиме ударной дрели

Сначала поверните кольцо переключения режима работы таким образом, чтобы стрелка на корпусе инструмента указывала на . При выполнении этой операции с помощью регулировочного кольца можно установить любое значение крутящего момента. Совместите сверло с местом сверления и нажмите курок-переключатель. Не прилагайте чрезмерное усилие к инструменту. Мягкое надавливание обеспечивает наилучший эффект. Удерживайте инструмент в правильном положении, чтобы предотвратить его отклонение от оси отверстия.




9 Включение/выключение



Внимание! Не используйте курок-переключатель для работы на низкой скорости в течение длительного времени, в противном случае возможен перегрев внутренних деталей инструмента и его повреждение.



Наденьте защитные наушники



10 Светодиодная индикация



Внимание! Убедитесь, что светодиодный индикатор включается при нажатии курка, когда рычажок переключения направления вращения находится в крайнем левом или правом положении.

Данный инструмент оснащен системой защиты инструмента/аккумулятора. Эта система может автоматически отключать питание электродвигателя для продления срока службы инструмента и аккумулятора. Если инструмент или аккумулятор находятся в следующих условиях, происходит автоматическое отключение. В некоторых случаях загорается индикатор.

- Защита от перегрузки: если при работе инструмента/аккумулятора возникает аномально высокий ток, произойдет автоматическое отключение. В этом случае выключите инструмент и прекратите работу, вызвавшую перегрузку. После этого включите инструмент для перезапуска.
- Защита от перегрева: при перегреве инструмента/аккумулятора произойдет автоматическое отключение. В этом случае перед повторным включением подождите, пока инструмент остынет.
- Защита от переразряда: данный инструмент автоматически отключается при снижении заряда батареи ниже минимального уровня. Если изделие не работает даже при нажатом курке-переключателе, извлеките аккумулятор и зарядите его.
- Срабатывание защиты по другим причинам: система защиты также срабатывает в других ситуациях, которые могут привести к повреждению инструмента, автоматически останавливая работу инструмента. Если инструмент временно или внезапно перестал работать, выполните следующие действия, чтобы устранить причину остановки.

1. Выключите инструмент и снова его включите.
2. Зарядите аккумулятор или замените его на новый.
3. Подождите, пока инструмент и аккумулятор не остынут.

Устранение неисправностей

1. Инструмент не работает при нажатии курка-переключателя

Инструмент блокирует курок-переключатель, когда рычажок переключения направления вращения, расположенный над ним, находится в среднем положении. Установите рычажок в соответствующее положение, после чего нажмите кнопку, и патрон инструмента начнет вращаться.

2. Аккумуляторная дрель останавливается и не затягивает винты полностью

Установите соответствующий крутящий момент с помощью кольца регулировки крутящего момента, которое находится между корпусом и патроном. Положение 1 соответствует минимальному крутящему моменту, а положение 20 — максимальному. Режим предназначен для сверления отверстий. Данную проблему можно решить, установив более высокий крутящий момент с помощью кольца регулировки крутящего момента.

3. При использовании одного и того же аккумулятора время работы разное

Если аккумуляторная батарея не используется в течение длительного срока, это приводит к сокращению продолжительности ее работы. Продолжительность работы увеличивается после нескольких зарядок и использований. Кроме того, энергия аккумуляторной батареи также быстро расходуется при выполнении энергоемкой работы, например, при закручивании длинных шурупов в твердую древесину. Не заряжайте аккумуляторную батарею при температуре ниже 0°C или выше 40°C, поскольку это тоже может повлиять на продолжительность ее работы.

Техническое обслуживание



Внимание! Перед выполнением любых работ по замене деталей или техническому обслуживанию инструмента сначала обязательно вытащите вилку из розетки.

Перед выполнением любых работ по замене деталей или техническому обслуживанию инструмента сначала обязательно вытащите аккумулятор.

Данный электроинструмент не требует дополнительной смазки или обслуживания. Не очищайте электроинструмент водой или химическими чистящими средствами, просто протирайте его сухой тканью. Инструмент необходимо хранить в сухом месте, а вентиляционные отверстия двигателя следует содержать в чистоте. Страйтесь не использовать его в пыльной среде.

Защита окружающей среды



Утилизация отходов

В целях защиты окружающей среды, поврежденные инструменты, принадлежности и упаковочные материалы должны быть тщательно отсортированы для упрощения их переработки. Для облегчения сортировки и переработки, все пластмассовые детали имеют маркировку с указанием материала, из которого они изготовлены.

Гарантийный талон продукта

Уважаемые пользователи!

Благодарим вас за приобретение нашей продукции. Если приобретенное вами изделие вышло из строя из-за проблем с качеством, вы можете обратиться к местному дистрибутору или в указанные пункты ремонта, приложив счет-фактуру и гарантийные талоны.

Гарантийное уведомление:

1. От _____ (год/месяц/день) до _____ (год/месяц/день), Если выход из строя произошел при обычном использовании, наша компания предоставит бесплатную гарантию, замену деталей и другие услуги в зависимости от характера поломки.
2. Настоящий гарантийный талон и счет-фактура являются ваучером послепродажного обслуживания, предоставляемого нашей компанией клиентам. Вносить данные в талон следует только после заполнения следующей формы и скрепления официальной печатью дистрибутора.
3. При возникновении одного из следующих случаев бесплатное гарантийное обслуживание является недействительным и взимается плата за ремонт:
 - (1) Истек срок службы изделия.
 - (2) Неисправность или повреждение вызванные несоблюдением требований руководства по эксплуатации изделия, техническому обслуживанию или неправильными условиями хранения.
 - (3) Неисправность или повреждение вызванные разборкой, ремонтом или модификацией изделия без разрешения нашей компании.
 - (4) Поломка или повреждение изделия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
 - (5) Расходные материалы и принадлежности.

Настоящий талон выдан вместе с изделием. Один талон на одно изделие. Чтобы в полной мере воспользоваться правом на бесплатное гарантийное обслуживание, предоставляемое компанией, необходимо сохранить талон в целостности, утерянный талон замене не подлежит.

Дата покупки: _____ (год/месяц/день)

Сертификат продукции

Контролирующий орган:

01

Дата производства:

NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.
No. 128 Chezhan West Road, Huangtan Town,
Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China
delitoolsglobal@nbdeili.com
www.delitoolsglobal.com
+86 574 87562689
MADE IN CHINA



DC054-BS / DC054	الطاراز
16V ---	القيمة المقدرة للجهد الكهربائي
45N.m	السعة القصوى لقاطط لقمة/بنطة المقاب
0-450/0-1800/min	السرعة دون تحمل
0-7650/0-30600bpm	عدد الضربات
10mm	السعة القصوى لقاطط لقمة/بنطة المقاب
25mm	المنتجات الخشبية
10mm	السعة القصوى لقاطط لقمة/بنطة المقاب
0.75kg	فولاذ
	وزن الماكينة (وزن الماكينة)

X = A2 ، A4 ، D2 ، D4 ...، يستخدموا فقط لعملاء مختلفين، كما لا توجد تغييرات ذات صلة آمنة بين تلك الطرز.

تحذير! يرجى استخدام حزم البطاريات وأجهزة الشحن المدرجة فقط. قد يؤدي استخدام أي عبوات بطارية أخرى إلى خطر الإصابة والحرق.

نصح باختيار الملحقات من مكان الشراء الأصلي للأداة الكهربائية. يرجى اختيار الملحقات الصحيحة التي تحتاجها لإنجاز عملك. يرجى الاطلاع على جزمة الملحقات لتحقيق الاستخدام الأفضل للجهاز والمساعدة.

2.0 أمبير في الساعة	DE-DC16A2	حزمة بطارية
2.5 أمبير في الساعة	DE-DC16A3	
1.5A شحنة واحدة	DE-CD16A1E	شاحن

الرموز

	لا تضع هذه الأداة الكهربائية في الماء		يرجى ارتداء القفازات الواقية		علامة التحذير		اقرأ دليل التعليمات
	لا تضع هذه الأداة الكهربائية في النار		قلل		يرجى ارتداء النظارات الواقية		يرجى ارتداء أغطية الأذن الواقية
	مقابض صدم		سرعة منخفضة		سرعة عالية		يرجى ارتداء أقنعة الواقية
	تحتوي البطاريات على أيون الليثيوم. لحماية البيئة، يجب فرز البطاريات المهملة وإعادة تدويرها، ولا ينبعي القوارها في سلة المهملات.		فتحة الثقب		فتحة الثقب		فتحة الثقب
					فك البراغي		فك البراغي
							شهادة الاتحاد الأوروبي

تحذيرات السلامة العامة للأداة الكهربائية

4.إلاة أي مفتاح ضبط أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية، حيث إنه من المتوقع أن يتسبب ترك هذا المفتاح معلقاً بالجزء الموارد بالالة في وقوع إصابات شخصية.

5.لا تقترب بشدة من الجهاز، وارخص على ثبات موطن القدم والتوازن في جميع الأوقات. فيذلك يمكنك التحكم في الأداة الكهربائية بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

6.ارتفاع الملابس الالامية، لا ترتدي ملابس فضفاضة أو مجوهرات، احرص على ابعاد شعرك وملابسك عن الأجزاء المتحركة. يمكن للملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل أن يعلق في الأجزاء المترنكة.

7.في حال توفر أجهزة لتوصيل مراافق سطح الغبار وتجمعيه، فتأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. استخدام أنظمة تجميع الغبار من شأنه الحد من المخاطر المرتبطة بالأتربة.

8.لا تدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام المترکز للأدوات توحى لك بالشعور بالرضا وتتجاهل مبادئ سلامة الأداة، الإهمال قد يتسبب في إصابة خطيرة في حضنهدين.

استخدام الأدوات الكهربائية والعنابة بها

1.لا تجبر الأداة الكهربائية على القيام بهما لم تتصمم لتنفيذها، استخدم أداة الكهربائية المناسبة للمهمة. ستختبر الأداة الكهربائية العمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بالمعدل الذي صممته من أجله.

2.لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا كان المفتاح لا يقوم بتشغيلها وإيقاف تشغيلها، أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم فيها باستخدام المفتاح تثير أداة خطيرة ويلزم إصلاحها.

3.تفزير الأدوات الكهربائية المعلنة بعيداً عن متناول الأطفال مع عدم السماح لأي شخص ليس على دراية بيكيفية استعمالها أو بعمليات تشغيلها، تفتن الأدوات الكهربائية خطورة عدمنها نفع في أيدي غير المدرنين على استعمالها.

5.صيانت الأداة الكهربائية وملحقاتها، تتحقق من عدم وجود أي عائق أو تعارض بين الأجزاء المتحركة ، و عدم وجود أي كسر في القطع واي حالة أخرى قد تؤثر على تشغيل الأدوات الكهربائية. في حال تعرض الأداة الكهربائية للتلف، يجب إصلاحها قبل الاستخدام، حيث يمكن أن تتسبب الأدوات الكهربائية التي لم يتم صيانتها جيداً في وقوع تغير من العوائد.

6.الحافظ على أدوات القطع حادة ونظيفة، أدوات القطع ذات الحواف الحادة التي يتم صيانتها بشكل صحيح تكون أقل عرضة للتلف وأسهل في التحكم بها.

7.استخدام الأداة الكهربائية والملحقات والريش وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات، مع مراعاة ظروف العمل والأعمال التي يتعين القيام بها. استخدام الأداة الكهربائية في تنفيذ مهم مختلفة عما صُممَتْ من أجله قد يتسبب عنه أوضاع خطيرة.

8.الحافظ على المقابض وأسطوانة الإمساك جافة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم، لا يسمح باستخدام المقابض الرملة وأسطح الإمساك من أجل التعامل الآمن مع الأداة والتحكم فيها في المواقف غير المتوقعة.

استخدام الأدوات الكهربائية والعنابة بها

1.إعادة الشحن فقط للشاش المناسب لنوع واحد من حزمة البطارية إلى خطر استخدام الشاش المناسب لنوع واحد من حزمة البطارية إلى خطر شفوف حرائق عند استخدامه مع حزمة بطارية أخرى.

2.استخدم أدوات الطاقة فقط مع حزم بطاريات محددة على وجه التحديد، قد يؤدي استخدام أي عوادت بطارية أخرى إلى خطر الإصابة والحرق.

سلامة منطقة العمل

1.حافظ على مساحة العمل نظيفة وجيدة الإضاءة، المناطق الفوضوية أو المظلمة قد تتسبب في وقوع الحوادث.

2.لا تقم بتشغيل الأدوات الكهربائية في الأجزاء المتقدمة، مثل وجود سوالات قابلة للاشتغال أو غازات أو غيرها، ينصح عن الأدوات الكهربائية شارات قد تتسبب في اشتغال الغبار أو الألياف.

3.ارخص على إبقاء الأطفال والمارة بعيداً أثناء تشغيل الأداة الكهربائية. قد تفقد السيطرة نتيجة الشتات.

السلامة الكهربائية

1. يجب أن تتناسب مقاييس الألة الكهربائية مع المنفذ، منعو نعماماً تعديل المقاييس بأي شكل من الأشكال، لا تستخدم أي مقاييس تحويل مع الأداة الكهربائية المورضة، المقاييس غير الموزونة والخارج الكهربائية المطابقة تقلل من خطر التعرض للصعق الكهربائي.

2.تجنب ملامسة جسدك لاسطح المورضة، مثل الأنابيب والمشعات والموافق والتجلاجات، يتزايد خطر التعرض للصعق الكهربائي في حالة تارضي جسدك.

3.لا تعرّض الأداة الكهربائية للمطر أو الظروف الجوية الرطبة، دخول المياه إلى الأداة الكهربائية يزيد من خطر التعرض للصعق الكهربائي.

4.لا تنسى استعمال السلك الكهربائي، منعو تماماً حمل الأداة الكهربائية أو سحبها أو قصها بالأسنان، السلك أبعد السلك عن الحرارة أو الحراف الحادة أو الأجزاء المتحركة، الأسلك.

5.يرجى استخدام مابيل إطالة مناسب للاستخدام الخارجي، عند تشغيل الألة الكهربائية في الهواء الطلق، استخدام سلك مناسب للاستخدام في المناطق الخارجية يقلل من خطر التعرض للصعق الكهربائي.

6.في حال أصبح تشغيل الألة في مكان رطب أمراً لا مفر منه، استخدم وحدة إمداد كهربائية محمية بالتيار المتفق (RCD)، استخدام قاطع دائرة التيار المتفق (RCD) يقلل من خطر التعرض للصعق الكهربائي.

السلامة الشخصية

1.احترس وانتبه لما ت تقوم به واستخدم الحس السليم عند تشغيل للأداة الكهربائية، لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا كنت مرهقاً أو تحت تأثير العقاقير أو الكحوليات أو الأدوية، قد تؤدي الغلة للحظة واحدة أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية إلى تعرض الأشخاص لإصابة خطيرة.

2.استخدم معدات الوقاية الشخصية، احرص دائمًا على ارتداء نظارات القليلة للانزلاق أو القبعة الصلبة أو واقيات السمع ستقلل من خطر الإصابات الشخصية.

3.الحيلولة دون بدء التشغيل غير المقصود، تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيل المقاييس بمصدر الطاقة و / أو ترتكب حزمة البطارية، أو عند النقطاط أو حمل الأداة، حمل الأدوات الكهربائية وإصبعك على المفتاح أو أدوات الإمداد الكهربائية التي تحتوي على مفاتح قد يتسبب في وقوع حوادث.

(A). عدم الاستقرار عندما $K = 5$ ديسيل.
يرجى ارتداء واقيات السمع!

قيمة الاهتزاز الكلية ah (مجموع منجه ثالثي) وقيمة K المجهولة يتم تحديدها وفقاً لـ EN 60745-2-22 :

الحرق في المواد المعدنية $ah = 4,5 \text{ m/s}^2$ و $K = K_{\text{ن}} = 1,5 \text{ m/s}^2$ قياس مستوى الاهتزاز وقيمة اندیعات الضوضاء الوردة في هذه التعليمات وفقاً لإجراءات قياس موحد يمكن استخدامها لمقارنة أدوات الطاقة. كما يمكن استخدامها في تقييم أولي لاندیعات الاهتزاز والضوضاء.

يمثل مستوى الاهتزاز المعلن وقيمة اندیعات الضوضاء التطبيقات الرئيسية لاداء الطاقة. ومع ذلك، إذا تم استخدام أداة الطاقة لتطبيقات أخرى، مع أدوات تطبيق مختلفة أو تم صيانتها بشكل سبيء، فقد يختلف مستوى الاهتزاز وقيمة اندیعات الضوضاء. قد يؤدي هذا إلى زيادة اندیعات الاهتزاز والضوضاء بشكل كبير خلال فترة العمل الإجمالية.

لتقييم اندیعات الاهتزازات والضوضاء بدقة، يجب ابھتماماً مراقبة الأدوات التي يتم فيها إيقاف تشغيل الأداة أو وقت تشغيلها ولكن لا يتم استخدامها بالفعل.

قد يقلل هذا بشكل كبير من اندیعات الاهتزازات والضوضاء خلال فترة العمل الإجمالية. تنفيذ تدابير أمان إضافية لحماية المشغل من آثار الاهتزاز، مثل خدمة أداء الطاقة وأدوات التطبيق، والحفاظ على تدفّعه.

أيديهم، وتقطیع سیر العمل بشكل صحيح.

3. عندما لا تكون حزمة البطارية قيد الاستخدام، ابعدها عن الأشياء المعدنية الأخرى، مثل المشابك الورقية أو العملات المعدنية أو المقابض أو الأطارات أو البراغي أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة، التي يمكنها الاتصال من محطة إلى أخرى. قد يتسبّب تقطّع محطات البطارية معاً في حدوث حرائق أو حرائق.

4. يجوز إخراج السائل من البطارية في ظروف تصفية؛ تجنب الاتصال، إذا حدث الاتصال عن طريق الخطأ، أغسله بالماء إذا لامس السائل العين، فاطلب المساعدة الطبية أيضاً قد. يسبّب السائل القادر على البطارية تهيجاً أو حروقاً.

5. لا يستخدم حزمة بطارية أو آداة تالفة أو معلنة. قد تظهر البطاريات التالفة أو المعدلة سلوكاً لا يمكن التنبؤ به مما يؤدي إلى حرائق أو انفجارات أو خطير الإصابة.

6. لا تعرض حزمة بطارية أو آداة للحرق أو درجة حرارة مفرطة. قد يتسبّب التعرض للحرق أو درجة الحرارة التي تزيد عن 130 درجة مئوية في حدوث انفجارات.

7. اتبع جميع تعليمات المصنع ولا تشنح حزمة البطارية أو الآداة خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى إتلاف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.

الخدمة

1. لا تقم بصيانة الأداة الكهربائية التي لديك إلا بواسطة فني إصلاح مؤهل لاستخدام قطع غيار مطابقة. وذلك لحفظها على سلامية الأداة الكهربائية.

2. لا تقدم أبداً حزم البطاريات التالفة. يجب أن يتم توفير خدمة عووات البطاريات من قبل الشركة المصنعة أو مزودي الخدمة المعتمدين فقط.

تعليمات السلامة الإضافية للاستخدام الآمن للمثقاب

تعليمات السلامة لجميع أعمال التشغيل

1. ارتداء واقيات الأذن. قد يتسبّب التعرض للضوضاء في فقدان السمع.

2. أحمك ربط الجهاز كما ينبغي قبل استخدامه. يؤدّي هذا الجهاز عزم دوران عالي، إذا عند عدم إحكام ربطه كما ينبغي أثناء التشغيل فإنه يتسبّب في فقدان السيطرة مما يتّبع عن وقوع إصابات شخصية.

3. أمسك الأداة الكهربائية بمقاييس ذات اتساع عازلة فقط عند التشغيل، حيث توجد إمكانية مسام ملحق القلع بالأسلاك المغلفة أو السلك المنفصل بها. قد يؤدي قطع الملحقات الملائمة للأدوات (المكهرة) إلى جعل الأجزاء المعدنية المكشوفة من أداء الطاقة "المكهرة" وقد يسبّب عامل التشغيل بتصدمة كهربائية.

إرشادات السلامة المتبعة عند استخدام ألم الحفر مع المطرقة الدوارة

1. لا تعلم أبداً سرعة أعلى من تصنيف السرعة المقصوى لفمهة المثقاب. عند الحفر على سرعة عالية، تلتوي اللقمة إذا دارت بشكل حر دون ملامستها لسطح العمل وقد يتّبع عن ذلك وقوع إصابات شخصية.


2. أبداً دانماً بالحفر على سرعة منخفضة بحيث يكون طرف اللقمة ملامساً لسطح العمل، عند الحفر على سرعة عالية، تلتوي اللقمة إذا دارت بشكل حر دون ملامستها لسطح العمل وقد يتّبع عن ذلك وقوع إصابات شخصية.

3. اضغط قليلاً في خط مباشر باستخدام اللقمة وتجنب الضغط الشديد. قد تلتوي اللقمة مما يتّبع عن ذلك كسرها أو فقدان السيطرة على الجهاز مما يؤدي إلى وقوع إصابات شخصية.

4. معلومات عن الضوضاء / الاهتزازات
قيمة اندیعات الضوضاء المحددة وفقاً لـ

EN 62841-2-1

عادةً ما يكون مستوى الضوضاء الموزون لأداء الطاقة هو: مستوى ضغط الصوت 83 ديسيل (A)؛ مستوى الطاقة الصوتية 94 ديسيل



ملاحظة: اقرأ دليل التعليمات قبل التشغيل.

1 قم بتنبيت/إزالة حزمة البطارية

عند تنبيت حزمة البطارية أو إزالتها، يرجى التأكد من أن الجهاز في حالة إغلاق؛ عند إزالة حزمة البطارية، اضغط على الزر فوق حزمة البطارية أثناء سحبها من الأداة؛ عند تنبيت حزمة البطارية، قم بمحاداة القطب الموجود على حزمة البطارية مع الأخدود الموجود على سكن الماكينة، ثم قم بتزيله في مكانه. أدخله بالكامل في مكانه حتى يتم قفل حزمة البطارية والتقر عليه. إذا لم يتم تنبيتها بشكل صحيح، فقد يتسبب ذلك في انفصال حزمة البطارية عن الأداة والتسبب في إصابة شخصية.

2 احذف/أدخل لقمة الحفر

تحذير! قبل استبدال الملحقات، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة وإزالة حزمة البطارية؛ حاول وضع لقمة المتقاب في الجزء الداخلي من الظرف والتأكد من تنبيت لقمة المتقاب؛ قبل بدء تشغيل الأداة، تأكد من عدم وجود مخاطر تتعلق بالسلامة على مفتاح الربط، فقد يتسبب تلف أو رخواة مفتاح الربط في إصابة شخصية.


يرجى ارتداء القفازات الواقية عند

إدخال القابس






يرجى ارتداء القفازات الواقية عند

إزالء القابس




3 مقبض تعديل الاتجاه الأمامي والخلفي

تحذير! 1. يرجى التأكد من اتجاه الدوران للأداة قبل تشغيلها؛ 2. لا يمكن استخدام رافعة التوجيه إلا عندما تتوقف الأداة تماماً عن الدوران. يمكن أن يتسبب في تلف رافعة التوجيه إذا تم تغيير اتجاه الدوران أثناء تشغيل الأداة؛ 3. عندما لا يتم استخدام الأداة، ضع دانتما رافعة التوجيه في الوضع الطبيعي. عندما تكون رافعة التوجيه في الوضع الطبيعي، لا يمكن الضغط على المفتاح.




٤ تحول السرعة

تأكد من ضبط زر تغيير السرعة الميكانيكي بالكامل على الموضع الصحيح. قد يتضرر مثقب الطاقة إذا تم تشغيله عندما يكون زر تغيير السرعة الميكانيكي في منتصف الترس «١» و «٢».



٥ تعديل عزم الدوران

يمكن ضبط عزم الدوران المشود ما بين 20 مستوى عن طريق تدوير حلقة الضبط. قم بمحاذاة المقاييس مع السهم الموجود على جسم الأداة. يكون عزم الدوران المشود عند ضبطه على 1، ويكون عزم الشد أقصى عندما يتم ضبطه على 20.



٦ ربط المسamar


تحذير: اضبط حلقة التعديل على مستوى عزم الدوران المناسب للتشغيل.
تحذير: تأكد من إدخال مفك البراغي مباشرة في طرف حلقة المفك، وإلا فقد يتلف المسamar و/أو قطعة مفك البراغي.
أولاً، قم بتدوير حلقة تبديل وضع الحركة بحيث يشير السهم الموجود على جسم الجهاز نحو . ضع طرف مفك البراغي في رأس المسamar واضغط على الأداة.

أولاً، أقلب حلقة التعديل بحيث يشير السهم نحو . نصائح لعملية الحفر.

حفر ثقوب في الخشب:
يمكن أن يتحقق جزء المتقابل مع استخدام عمود السحب في الخشب أفضل النتائج عند حفر ثقوب في الخشب. عمود السحب هذا يجعل عملية الحفر أسهل.


ثقوب في المعدن:

عند البدء في حفر الثقوب، من أجل منع جزء المتقابل من الانزلاق، يمكن استخدام مثقب مدبب ومطرقة لعمل علامة على اللوحة المعدنية حيث تزيد الحفر. أدخل طرف لقمة المتقابل في الانحدار وإبدأ الحفر. يرجى استخدام زيت القطع عند حفر ثقوب في المعدن. يجب أن يتم الحفر الجاف عند حفر ثقوب في مادة الحديد والنحاس.




8 نصائح لعملية الحفر

أولاً، قم بتدوير حلقة تبديل وضع الحركة بحيث يشير السهم الموجود على جسم الجهاز نحو . يمكن محاذاة حلقة الضبط مع أي مستوى لعزم دوران عند إجراء هذه العملية. محاذاة لقمة الحفر بحيث تأخذ وضع الحفر، وبعدها سحب زناد المتقابل. عند الإفراط في استخدامها. يمنحك الضغط برفع أفضل نتيجة. حافظ على وضع الأداة الصحيح لمنع انحراف الأداة عن موضع الحفرة.



! تحذير! لا تستخدم مفتاح التشغيل/التوقيف للعمل بسرعة منخفضة لفترة طويلة، والا فقد يسخن الجزء الداخلي من الجهاز ويسبب تلف الأداة.

يرجى ارتداء أغطية الأذن الواقية 



10 مؤشر ليد

! تحذير! يرجى التأكد من تشغيل ضوء LED عن طريق الضغط على المفتاح عندما تكون رافعة التوجيه في أقصى اليسار أو الوضع الأمان.

هذه الأداة مزودة بآلة/نظام حماية البطارية. يمكن لهذا النظام أن يقطع تلقائياً إمدادات الطاقة للمحرك لإطالة عمر الأداة والبطارية. إذا كانت الأداة أو البطارية في الظروف التالية أثناء التشغيل، فستتوقف الأداة تلقائياً عن العمل. سبب ضوء المؤشر في بعض الحالات.

الحماية من الحمل الزائد: ستتوقف الأداة تلقائياً عن العمل عند تشغيل الأداة/البطارية بطريقة تسبب تياراً مرتفعاً بشكل غير طبيعي. في هذه الحالة، يرجى إيقاف تشغيل الأداة وإيقاف التطبيق الذي تسبب في زيادة تحمل الأداة. ثم قم بتشغيل الأداة لإعادة التشغيل.

الحماية من الحرارة الزائدة: ستتوقف الأداة تلقائياً عن العمل عندما ترتفع درجة حرارة الأداة/البطارية. في هذه الحالة، يرجى انتظار تبريد الأداة قبل إعادة تشغيل الأداة.

زيادة حماية التفريغ: توقف هذه الأداة تلقائياً عن العمل عندما تنخفض طاقة البطارية المتبقية. إذا كان هذا المنتج لا يعمل حتى عند تشغيل المفتاح، فيرجى إزاله البطارية من الأداة وشحنها.

الحماية لأسباب أخرى: نظام الحماية مناسب أيضاً للحالات الأخرى التي قد تسبب ضرراً للأداة، وبالتالي توقف الأداة تلقائياً عن التشغيل. عندما تتوقف الأداة مؤقتاً أو في منتصف الطريق عن العمل، قم بتنفيذ جميع الخطوات التالية للقضاء على سبب الشذوذ.

1. قم بإيقاف تشغيل الأداة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
2. شحن البطارية أو استبدالها ببطارية قابلة لإعادة الشحن.
3. يرجى انتظار تبريد الأدوات والبطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. لماذا لا تعمل الآلة عند الضغط على مشغل التبديل؟

يوجد رافعة توجيهي في الجزء العلوي من المفتاح، وسيقوم الجهاز بـ“مفاتيح البداية/النهاية” عندما تكون هذه الرافعة في الموضع الأوسط. انقل الرافعة إلى الموضع الذي تحتاج إلى قلبه، ثم اضغط على الزر، وسيبدأ الجهاز في الدوران.

2. لماذا يتوقف حفر البด عن الجري قبل شد البراغي؟

يرجى ضبط حلقة ضبط عزم الدوران بين الجسم ومفاتيح الربط في هذا الوقت. الموضع 1 يقابل الحد الأدنى لعزم الدوران، في حين أن الموضع 20 يقابل الحد الأقصى لعزم الدوران. الموضع تم تصميمه لحفر الثقوب. يمكن حل هذه المشكلة بعد ضبط حلقة ضبط عزم الدوران إلى ترس أعلى.

3. لماذا يختلف وقت عمل نفس حزمة البطارية؟

كما هو الحال أعلاه، إذا ثركت حزمة البطارية غير مستخدمة لفترة طويلة جداً، فسوف تتصحر وقت عملها. سيتم تحسين هذا الوضع بعد عدة رسوم واستخدامات. سيتم أيضًا استهلاك طاقة حزمة البطارية بسرعة عند القيام بأعمال شاقة. سيتم أيضًا استهلاك طاقة حزمة البطارية بسرعة عند القيام بأعمال شاقة، على سبيل المثال، دفع المسار الكبير إلى الخشب الصلب. لا تشحن حزمة البطارية في بيئات أقل من 0

المaintenance

! تحذير! تأكد أولاً من سحب المقاييس من مأخذ التيار الكهربائي قبل إجراء أي أعمال استبدال أو صيانة على الماكينة.

تأكد أولاً من سحب المقاييس من مأخذ التيار الكهربائي قبل إجراء أي أعمال استبدال أو صيانة على الماكينة.
لا تتطلب أداة الطاقة الخاصة بك أي تشحيم أو صيانة إضافية. لا تنظف أدواتك الكهربائية باستخدام الماء أو عوامل التنظيف الكيميائية، فقط امسحها بقطعة قماش جافة. يجب تخزين الأدوات في بيئة جافة ونظيفة عند فتحات التهوية. بالإضافة إلى ذلك، حاول عدم استخدام الماكينة في بيئة مترقبة.

حماية البيئة

التخلص من النفايات

يجب تصنيف الألات التالفة والملحقات ومواد التغليف بعناية لتسهيل عملية إعادة تدويرها للحفاظ على البيئة. تسهيل عملية الفرز وإعادة التدوير، يتم وضع علامات على جميع الأجزاء البلاستيكية للإشارة إلى نوع المواد المستخدمة فيها.





deli

مثقب كهربائي

بطاقة ضمان المنتج

أعزائي المستخدمين:

شكراً لاختياركم منتجنا، لضمان حصولكم على أقصى استفادة ممكنة، يمكن لعملائنا الاتصال بالوكيل المحلي أو بمحطات الصيانة المحددة عند حدوث أي عيوب في المنتج بسبب مشاكل في الجودة، وذلك باستخدام فاتورة الشراء وبطاقة الضمان.

إشعار الضمان:

1. من (اليوم/ الشهر/ السنة) إلى _____ (اليوم/ الشهر/ السنة)، لضمان رضائكم، ستقدم شركتنا ضماناً مجانية واستبدال القطع وأعمال الصيانة الأخرى عند حدوث أي عطل أثناء الاستخدام العادي، وذلك بما يتناسب مع طبيعة العطل المحدد.
2. تد بطاقة الضمان هذه وفاتورة الشراء إثباتاً لخدمة ما بعد البيع التي تقدمها شركتنا للعملاء. يمكن تقديم طلب الحصول على بطاقة الضمان من خلال ملء النموذج التالي ووضع الختم الرسمي من قبل الموزع.
3. لن يتم تقديم خدمات الصيانة مجانية وينتicipate دفع رسومها كاملة في حالة وجود إحدى الحالات التالية:
 - (1) اختصار تاريخ الانتهاء؛
 - (2) عطل أو ثلف المنتج نتيجة عدم اتباع متطلبات دليل المنتج أو الصيانة أو التخزين الصحيح؛
 - (3) العطل أو ثلف الناتج عن نسخك أو إصلاح أو تعديل المنتج بدون إذن من شركتنا؛
 - (4) العطل أو الثلف الناتج عن الفوة القاهرة؛
 - (5) الملحقات الاستهلاكية.

يتم إصدار هذه البطاقة مع المنتج. يرجى الاحتفاظ ببطاقة ضمان المنتج بشكل صحيح، حيث تضمن هذه البطاقة حق الاستفادة من الخدمة المجانية لضمان التي تقدمها الشركة، علماً بأنه لا يمكن استبدالها في حالة الفقد.

تاريخ الشراء: (اليوم/ الشهر/ السنة)

بطاقة ضمان المنتج

المفتش:

01

تاريخ التصنيع:



NINGBO DELI TOOLS CO., LTD.
No. 128 Chezhan West Road, Huangtan Town,
Ninghai County, Ningbo, Zhejiang, China
delitoolsglobal@nbdecli.com
www.delitoolsglobal.com

+86 574 87562689
MADE IN CHINA